

## Portabobine

IL PORTABOBINE PB PUO' ESSERE:

- ROTANTE: utilizzato per lo svolgimento dello stoppino nel processo di filatura;
- NON ROTANTE FISSO: utilizzato per sistemi di trasporto e di carico e scarico delle bobine;
- NON ROTANTE OSCILLANTE: utilizzato dove le linee di movimento presentano salite e discese.



CODICE	DESCRIZIONE
SAPB220	PORTABOBINE ROTANTE SAMPRE PB/220 Cappello bianco
SAPB2240	PORTABOBINE ROTANTE SAMPRE PB/2240 Cappello giallo
SAPB2249	PORTABOBINE ROTANTE SAMPRE PB/2240 Cappello rosso
SAPB2248	PORTABOBINE ROTANTE SAMPRE PB/2248 Cappello nero
SAPB-46T	PORTABOBINE NON ROTANTE FISSO PB/46T Cappello blu

ALTRE ESECUZIONI A RICHIESTA.  
CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE PER MAGGIORI INFORMAZIONI.

## Portabobine

### TIPOLOGIE PORTABOBINE:

- TIPO 0: senza freno, per stoppini leggeri da banco a fusi e velocità di svolgimento basse (cappello bianco);
- TIPO 40: freno leggero, per bobine da banco a fusi (cappello giallo);
- TIPO 49: freno medio, per bobine da finitore a due stoppini leggeri (cappello rosso);
- TIPO 48: freno pesante, per bobine da finitore a due stoppini pesanti (cappello nero).

